ITALIANO

SAMSUNG

FRIGO/CONGELATORE
SR-30/34/37/40/44NMA
SR-30/34/37/40/44NMB
SR-30/34/37/40/44RMB

Manuale di istruzioni



Prima di mettere in funzione il frigocongelatore, leggere le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per il funzionamento contenute in questo manuale. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo accessibile per futura consultazione e in caso di vendita dell'apparecchio consegnarlo al futuro proprietario.



NON usare il frigocongelatore se guasto o danneggiato.
Staccare l'alimentazione e chiamare l'assistenza.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato o da un elettricista qualificato.



NON esporre il frigocongelatore alla luce solare diretta.
NON installarlo vicino a fonti di calore (forno, radiatore).
Se il frigocongelatore viene installato vicino ad una fonte di calore, accertarsi che sia ben isolato termicamente.



NON spruzzare o far colare acqua sulla superficie posteriore del frigocongelatore.
L'acqua può danneggiare i componenti elettrici, causare cortocircuiti e provocare scosse.



NON permettere ai bambini di:
- Giocare all'interno o intorno al frigocongelatore
- Appendersi al portellone del frigo.

I bambini potrebbero farsi male e l'apparecchio potrebbe essere danneggiato



NON lasciare le porte aperte più a lungo del necessario e verificare sempre che le porte siano ben chiuse.



NON conservare prodotti chimici volatili, p. es. etere o benzene, nel frigocongelatore. I vapori di queste sostanze contaminano i cibi e accumulandosi potrebbero esplodere.
NON usare spray infiammabili, p. es. lacca o vernici, accanto al frigocongelatore.



Grazie per aver scelto un frigocongelatore SAMSUNG .

Seguendo le istruzioni contenute in questo manuale si potranno apprezzare tutti i vantaggi del nuovo apparecchio aquistato.

I

Indice

- ISTRUZIONI DI SICUREZZA 2
- PRESENTAZIONE DEL FRIGOCONGELATORE
  - Caratteristiche principali 4
  - Tipi e modelli 4
- INSTALLAZIONE DEL FRIGOCONGELATORE
  - Collocazione ottimale del frigocongelatore 5
  - Messa a terra del frigocongelatore 5
  - Operazioni preliminari 6
  - Regolazione dei piedini 6
  - Montaggio degli accessori 7
- USO DEL FRIGORIFERO
  - Regolazione della temperatura del frigorifero 8
  - Conservazione degli alimenti 8
  - Il Comparto 0° gradi (solo i modelli specificati) 9
  - Il cassetto frutta e verdura 9
- USO DEL CONGELATORE
  - Regolazione della temperatura del congelatore 10
  - Surgelamento degli alimenti 10
  - Contenitore del ghiaccio 11
- MANUTENZIONE DEL FRIGOCONGELATORE
  - Pulizia del frigorifero e del congelatore 12
  - Sostituzione della lampadina 13
  - Problemi e soluzioni 14
- IL FRIGOCONGELATORE 15
- INVERSIONE DEL LATO DI APERTURA DELLE PORTE (solo per RMB) 16

Caratteristiche principali

I

Questo modello di frigocongelatore è dotato di molte funzioni utili, che contribuiscono a conservare i cibi in modo efficace e il più igienico possibile.

Caratteristiche	Descrizione
Sbrinamento automatico	Quando nel frigocongelatore si accumula una quantità eccessiva di brina si attiva lo sbrinamento automatico. La brina si scioglie, e l'acqua di sbrinamento defluisce in una vaschetta di evaporazione. Il processo descritto è completamente automatico e non richiede alcun intervento.
Eliminazione degli odori *(OPZIONE)*	Un sistema interno di ventilazione garantisce la circolazione dell'aria nel frigorifero, impedendo che al suo interno si accumulino odori che ristagnando altererebbero l'aroma e il gusto dei cibi. L'unità di ventilazione si trova alla sommità dello scomparto cibi freschi.
Comparto 0° gradi *(OPZIONE)*	Questo comparto congela solo la superficie dei cibi, con i seguenti vantaggi: ◆ L'aroma e il gusto dei cibi si conserva meglio ◆ La freschezza si conserva più a lungo
Ripiani e contenitori mobili	Gli accessori interni del frigorifero possono essere collocati nel modo più rispondente alle proprie esigenze e al tipo di alimenti da conservare. I due ampi cassetti nel vano inferiore della porta, per esempio, sono particolarmente adatti per il raffreddamento delle bevande.

Caratteristiche tecniche dei singoli modelli

Modello n. : _____

Tipo: _____

Data di acquisto: _____

Importante

Questi apparecchi sono proggettati per esclusivo uso domestico. Prima di utilizzarli per uso industriale o commerciale, verificare che siano rispondenti agli standard ed ai requisiti previsti dalle norme competenti.

Le istruzioni contenute in queste pagine si applicano a vari modelli e tipi. I modelli si differenziano principalmente per le seguenti varianti:

- ***Comparto 0° gradi /Cassetto multiuso***
- ***Mensola : Cristallo/Griglia in accaio /Vetro infrangibile***
- ***Ventilatore interno***
- ***Bacinella del ghiaccio /Vaschetta del ghiaccio estraibile***
- ***Cassetto per la verdura, Scomparto bottiglie, Scatola dei formaggi, Scomparto vino, Chiusura di sicurezza ecc.***

Tipo	Modelli	Maniglia
A	SR-30NMA, SR-34NMA, SR-37NMA, SR-40NMA, SR-44NMA	Tipo bar
B	SR-30NMB, SR-34NMB, SR-37NMB, SR-40NMB, SR-44NMB	Incassata
C	SR-30RMB, SR-34RMB, SR-37RMB, SR-40RMB, SR-44RMB	Reversibile

Le illustrazioni in queste pagine si riferiscono al tipo B: ciò spiega eventuali piccole differenze con il modello acquistato.

Collocazione ottimale del frigocongelatore

Al momento di scegliere la collocazione del frigocongelatore, è bene valutare una serie di fattori:



Installare il frigocongelatore su una superficie piana e stabile.
Se necessario, regolare i piedini (per ulteriori dettagli, vedere pag. 6).



Evitare posizioni raggiunte dalla luce solare diretta, vicine a radiatori, fornelli, piani di cottura o forni.



L'umidità e le correnti d'aria sono condizioni sfavorevoli.



Verificare che nessun ostacolo limiti l'apertura delle porte.



Lasciare intorno all'apparecchio spazio sufficiente per l'areazione:

- 50 mm su tutti i lati
- 300 mm sopra

Messa a terra del frigocongelatore

Per la sicurezza personale e per la sicurezza di tutti i familiari:

- ***Non collegare altri apparecchi sulla stessa presa del frigocongelatore.***
- ***Controllare che il voltaggio e la tensione di rete siano quelli indicati sulla porta del frigocongelatore.***
- ***Effettuare correttamente la messa a terra (non utilizzare per questo scopo linee telefoniche, tubi del gas, o altro).***

Per ridurre il rischio di scosse, anche la presa a muro deve essere munita di collegamento di terra certificato da un elettricista qualificato. Se la presa non ha il collegamento di terra deve essere sostituita con una presa conforme alle norme, oppure si dovrà scegliere un altro punto di alimentazione.

Se la corda della potenza diventa danneggiato Immediatamente staccarlo dal muro scarico.

Se la presa è sprovvista di terra:

- Collegare un'estremità del cavo di alimentazione (giallo/verde o verde) alla presa di terra, un'altra al terminale di terra con un tubo di acciaio o di rame, p. es. una condotta dell'acqua.





Operazioni preliminari

I





Dopo aver scelto la posizione più idonea per il frigocongelatore, e dopo aver verificato che la presa è dotata di collegamento di terra:

1	Accertarsi che il frigocongelatore non sia collegato alla rete di alimentazione.
2	Lavare le superfici interne ed esterne dell'apparecchio con acqua saponata calda, usando un panno morbido.
3	Attendere circa un'ora prima di collegare il frigocongelatore per la prima volta alla rete.
4	Inserire il cavo di alimentazione in una presa idonea.
5	Impostare la temperatura del frigorifero e la temperatura del congelatore. Istruzioni dettagliate in proposito sono riportate a pag. 8 e a pag. 10.
6	Attendere 2-3 ore che il frigorifero raggiunga la temperatura impostata prima di riporre gli alimenti al suo interno.

Regolazione dei piedini





Se la superfcie del pavimento non è ben livellata, è possibile regolare i piedini anteriori del frigocongelatore per metterlo in posizione perfettamente orizzontale.

Se il frigocongelatore si inclina a....	**Ruotare...**
Sinistra	Il piedino sinistro in senso antiorario in modo da portare il frigocongelatore in posizione perfettamente stabile.
Destra	Il piedino destro in senso antiorario in modo da portare il frigocongelatore in posizione perfettamente stabile.

Montaggio degli accessori

I ripiani, le mensole ed i contenitori possono essere sistemati all'interno del frigorifero nel modo più pratico e più rispondente alle proprie esigenze.

Per modificare la posizione ...	
Della mensola di cristallo */della mensola di vetro infrangibile*	◆ Estrarre la mensola tirandola verso l'esterno fino a raggiungere il fermo ◆ Sollevare la parte anteriore della mensola e continuare a tirare ◆ Inserire la mensola nella nuova posizione.
Della griglia d'acciaio	◆ Sollevare la parte anteriore della griglia ◆ Estrarre la griglia tirandola verso l'esterno ◆ Inserire la griglia nella nuova posizione.
Di un contenitore pensile della porta	◆ Estrarre il contenitore tirandolo verso l'alto o sganciando le linguette ◆ Regolare le linguette all'altezza desiderata ◆ Reinserire il contenitore nella nuova posizione









<u>Esempio di sistemazione interna del frigorifero</u>

Elemento di montaggio	**Uso suggerito**
Ripiano superiore	Dessert, yogurt
Comparto 0° gradi	Carne e pesce
Ripiano inferiore	Alimenti cotti
Cassetto frutta e verdura	Frutta, verdure
Portauova	Uova
Contenitori pensili porta	Formaggi e burro
Portabottiglie	Latte, bibite, bevande

Regolazione della temperatura del frigorifero



La temperatura del frigorifero va impostata considerando

- ***La quantità di cibo presente all'interno***
- ***La temperatura dell'ambiente in cui si trova il frigocongelatore.***

Se...	**Regolare il termostato selezionando...**
Il frigorifero è pieno	COLDER
Il frigorifero contiene una quantità media di alimenti	Un punto intermedio fra COLDER e COLD
Il frigorifero è quasi vuoto	COLD

➢ Il termostato deve essere regolato anche in base alla temperatura del locale in cui è installato il frigocongelatore: se questa è particolarmente bassa, selezionare COLD.

Conservazione degli alimenti



Consigli per la conservazione degli alimenti in frigorifero.

1 Mettere gli alimenti in contenitori con coperchio, in sacchetti di plastica chiusi, o proteggerli con pellicola trasparente per evitare:
- L'eccessiva perdita di umidità.
- La diffusione di odori che alterano il gusto degli altri alimenti

2 Lasciar raffreddare i cibi e le bevande prima di riporli nel frigorifero.

3 Lasciare spazio sufficiente fra i contenitori per garantire la circolazione dell'aria; non occludere i fori di ventilazione.

4 Lasciare per quanto possibile libero l'accesso alla manopola di selezione della temperatura in modo da poterla regolare quando necessario.

5 Asciugare bene frutta e verdura dopo averle lavate prima di riporle nel cassetto.

Il Comparto 0° gradi

OPZIONE

Nel Comparto 0° gradi viene congelata solo la superficie degli alimenti, in questo modo:

- ***Il gusto dei cibi si conserva***
- ***Gli alimenti si mantengono freschi più a lungo***

Conservare nel Comparto 0° gradi formaggio, carne, pesce o cibi surgelati di prossima consumazione.





Per...	
Aprire il Comparto 0° gradi	Estrarre il Comparto 0° gradi tirandolo verso l'esterno. Risultato: ◆ Il vano scorre in avanti per facilitare l'accesso ai prodotti conservati all'interno. ◆ Il coperchio si apre automaticamente.
Chiudere il Comparto 0° gradi	Spingere fino in fondo il Comparto 0° gradi Risultato: Il coperchio si chiude automaticamente.

➢ Verificare sempre che il coperchio sia chiuso prima di chiudere la porta del frigorifero.

Il cassetto multiuso

Il cassetto multiuso può essere utilizzato come Comparto 0° gradi oppure come Cassetto frutta e verdura a seconda della posizione di montaggio.

- ***Comparto 0° gradi:***
  Se il cassetto è montato sotto il ripiano superiore
- ***Cassetto frutta e verdura (umidità regolabile):***
  Quando il cassetto è montato sopra il ripiano di copertura del Cassetto frutta e verdura (che in questo caso deve essere montato su un livello più alto).





Il cassetto frutta e verdura

Il Cassetto frutta e verdura mantiene l'umidità e la freschezza di frutta e verdura poichè:

- ***Protegge gli alimenti dall'aria fredda e dagli sbalzi di temperatura***
- ***Garantisce un livello di umidità costante prevenendo l'essiccazione dei cibi***
- ***Il separatore consente di conservare separatamente frutta e verdura (Opzione).***

☛ Il Cassetto frutta e verdura non è adatto per la conservazione dei frutti tropicali (banane, ananas ecc.), che sono facilmente deperibili e perdono rapidamente l'aroma.





Per	
Aprire il cassetto	Tirarlo verso l'esterno.
Chiudere il cassetto	Spingerlo nuovamente in sede.

Regolazione della temperatura del congelatore



La temperatura del congelatore deve essere impostata in base a

- ***La quantità di cibo presente all'interno***
- ***La temperatura dell'ambiente in cui si trova il frigocongelatore.***

Se...	**Regolare il termostato selezionando...**
Il congelatore è pieno	COLDER. ◆ Per fare cubetti di ghiaccio ◆ Per surgelare rapidamente gli alimenti.
Il congelatore contiene una quantità media di cibi	un punto intermedio fra COLDER e COLD
Il congelatore è quasi vuoto	COLD

➢ La temperatura del congelatore deve essere regolata anche tenendo conto della temperatura del locale in cui è installato l'apparecchio.

Surgelamento degli alimenti





Consigli per la conservazione dei cibi nel congelatore.

1	Surgelare gli alimenti suddividendoli in piccole quantità o in porzioni singole, in modo da poter scongelare volta per volta esattamente la quantità necessaria.
2	Non ricongelare alimenti precedentemente scongelati.
3	Mettere i cibi in contenitori dotati di coperchio o negli appositi sacchetti ermetici, lasciando uscire l'aria in eccedenza.
4	Rispettare la data di scadenza indicata sulle confezioni dei prodotti surgelati acquistati.
5	Non occludere i fori di ventilazione.
6	Lasciare per quanto possibile libero l'accesso alla manopola di selezione della temperatura in modo da poterla regolare quando necessario.
7	Lasciare aperta il meno possibile la porta del congelatore e controllare sempre che sia ben chiusa.

Contenitore del ghiaccio (OPZIONE)

CONTENITORE DEL GHIACCIO

Come fare i cubetti di ghiaccio

1 Estrarre il contenitore del ghiaccio tirandolo verso l'esterno.



2 Riempire d'acqua le vaschette fino al livello indicato sul retro del contenitore.

3 Reinserire in sede il contenitore del ghiaccio facendo attenzione a non lasciar cadere acqua nel congelatore.

4 Attendere il tempo necessario alla formazione dei cubetti di ghiaccio.

Tempo di congelamento: Se è stato impostato HIGH, occorrerà attendere Circa un'ora per la formazione dei cubetti di ghiaccio.



Asportazione dei cubetti di ghiaccio

1 Controllare che il vassoio dei cubetti di ghiaccio si trovi esattamente sotto le vaschette del ghiaccio; in caso contrario spingerlo in sede.



2 Spingere con decisione in senso orario una delle leve fino a piegare leggermente la vaschetta del ghiaccio.

Risultato: La cubetti di ghiaccio cadono nel vassoio del ghiaccio.

3 Se necessario, ripetere il passo **2** per l'altra vaschetta del contenitore.



4 Per estrarre il contenitore del ghiaccio:
- Sollevarlo leggermente
- Tirarlo verso l'esterno.

CONTENITORE DEL GHIACCIO ESTRAIBILE

Come fare i cubetti di ghiaccio

1 Estrarre il contenitore dei cubetti di ghiaccio tirandolo verso l'esterno.

2 Riempire d'acqua il vassoio del ghiaccio fino al livello indicato sul retro del vassoio.



3 Appoggiarlo sul ripiano del congelatore o sotto di questo.

Asportazione dei cubetti di ghiaccio.

Per estrarre i cubetti di ghiaccio, afferrare le estremità del vassoio e piegarlo leggermente.



Pulizia del frigorifero e del congelatore

I











Alcune parti del frigocongelatore dovrebbero essere pulite regolarmente per evitare l'accumulo di scorie, in particolare:

- ***Superfici interne e esterne***
- ***Porte e guarnizioni delle porte***
- ***Accessori (ripiani, scomparti e contenitore del ghiaccio)***

☛ Controllare SEMPRE che:
- Le guarnizioni delle porte siano pulite
- Le porte si chiudano perfettamente

1 É sempre consigliabile staccare l'alimentazione prima di pulire il frigocongelatore. Se ciò non è possibile, strizzare bene la spugna o il panno utilizzato per la pulizia prima di avvicinarli a:
- Le lampadine interne
- Le manopole di selezione della temperatura

2 Lavare le superfci esterne con acqua saponata calda, utilizzando un panno morbido. Risciacquare ed asciugare.

3 Estrarre i componenti smontabili seguendo le indicazioni riportate a pag. 7 e lavarli con acqua saponata calda, utilizzando una spugna o un panno morbido. Risciacquarli e lasciarli asciugare.

4 Se nel frigorifero ristagna un odore sgradevole:
- Smontare il ventilatore interno
- Sciacquare il catalizzatore con acqua corrente
- Lasciarlo asciugare all'aria, possibilmente al sole
- Montarlo nuovamente in sede

5 Pulire i fori di evaporazione del congelatore con un panno pulito asciutto.

☛ NON occludere mai i fori di evaporazione accumulando davanti ad essi gli alimenti da surgelare, e controllare che non vengano ostruiti da sporco o altro.

6 Pulire le superfici interne del frigocongelatore con acqua saponata calda, utilizzando un panno morbido. Risciacquare ed asciugare.

7 Lavare accuratamente le guarnizioni delle porte con acqua saponata calda, utilizzando un panno morbido. Risciacquare ed asciugare.

☛ NON danneggiare in alcun modo le guarnizioni e controllare sempre che non vi si accumulino residui e sporco che potrebbero ostacolare la perfetta chiusura delle porte, ciò provocherebbe infatti:
- Scompensi della temperatura interna dell'apparecchio
- Spreco di elettricità.

Sostituzione della lampadina

Quando si apre la porta del frigorifero, la lampada interna si accende: in questo modo è più facile trovare e sistemare gli alimenti nel frigorifero. Se si rende necessario sostituire la lampadina, procedere come segue:





1	Estrarre il Comparto 0° gradi: ◆ Tirarlo verso l'esterno finché si blocca. ◆ Sollevarne la parte anteriore e tirare ancora verso l'esterno fino a estrarlo dal frigo.
2	Togliere la copertura della lampadina facendo leva delicatamente con un cacciavite a lama piatta.
3	Svitare e togliere la lampadina.
4	Inserire la nuova lampadina (max potenza 15 W, base E14).
5	Rimettere la copertura spingendola in sede fino a sentire uno scatto.
6	Reinserire il Comparto 0° gradi spingendolo fino in fondo nella sede di montaggio.

Problemi e Soluzioni

Prima di contattare l'Assistenza Tecnica, consultare la tabella sottostante. I controlli suggeriti potrebbero essere utili per risparmiare tempo ed il costo di una chiamata non necessaria.

Problema	Spiegazione/Soluzione
Il frigocongelatore non funziona e la luce non si accende quando si apre la porta.	◆ Controllare che la spina di alimentazione sia ben inserita. ◆ Controllare che la presa sia perfettamente funzionante.
Il cibo nel congelatore non si congela correttamente	◆ Controllare di aver impostato la temperatura adeguata. Se il gelato è troppo morbido, portare la manopola di selezione su COLDER, se il gelato è troppo solido, selezionare COLD. ◆ Impostare la temperatura del congelatore in base alla temperatura del locale in cui è installato l'apparecchio, e se questo è esposto alla luce solare, cercare possibilmente un'altra collocazione.
Gli alimenti nel frigorifero gelano	◆ Se la temperatura è impostata su COLDER, ruotare la manopola del termostato selezionando COLD. ◆ Se la temperatura dell'ambiente in cui si trova il frigocongelatore è molto bassa, i sensori del termostato potrebbero non funzionare correttamente. Se possibile, aumentare la temperatura del locale o cercare un'altra collocazione per l'apparecchio.
Il frigocongelatore emette rumori insoliti	◆ Verificare che l'apparecchio poggi su una superficie perfettamente piana e che intorno ad esso vi sia spazio sufficiente per la circolazione dell'aria. Se necessario, regolare i piedini (ved. istruzioni a pag. 6). ◆ Controllare che non vi siano oggetti dietro o sotto il frigocongelatore. ◆ Se il rumore proviene dal compressore oppure ricorda il gorgoglio di acqua che scorre (è il liquido refrigerante che circola) non occorre preoccuparsi.
Nel frigorifero o nel congelatore ristagna un cattivo odore	◆ Controllare che non vi siano alimenti andati a male. ◆ Controllare che tutti i contenitori e tutti i sacchetti siano ben chiusi. ◆ Controllare il Cassetto frutta e verdura: in caso di presenza di condensa, lavarlo e asciugarlo. ◆ Controllare che i fori di evaporazione sul lato anteriore del congelatore non siano ostruiti, quindi pulirli accuratamente e asciugarli. ◆ Pulire l'unità di ventilazione del frigorifero (vedere istruzioni a pag. 12).
Presenza di condensa nel frigorifero	◆ Evitare di lasciare a lungo aperta la porta del frigorifero. ◆ Controllare che nulla ostacoli la perfetta chiusura della porta. Pulire con cura e asciugare le guarnizioni della porta. ◆ Controllare che i liquidi siano in contenitori ben chiusi. Lasciar raffreddare bene tutti i cibi e le bevande e metterli in contenitori o in sacchetti ben chiusi prima di riporli nel frigorifero.
Presenza di brina nel congelatore	◆ Evitare di lasciare a lungo aperta la porta del congelatore. ◆ Controllare che nulla ostacoli la perfetta chiusura della porta. Pulire con cura e asciugare le guarnizioni della porta. ◆ Controllare che i fori di evaporazione sul lato anteriore del congelatore non siano ostruiti, quindi pulirli accuratamente e asciugarli. ◆ Disporre sempre i prodotti nel congelatore in modo da consentire la circolazione dell'aria fredda.
La parete posteriore o quelle laterali del frigocongelatore sono calde	◆ L'apparecchio sta funzionando sotto sforzo perchè la temperatura esterna è troppo alta. Allontanarlo il più possibile da eventuali fonti di calore. ◆ Il livello di umidità presente nel locale è troppo alto. Se possibile, spostare il frigocongelatore in una posizione più favorevole.

Se il problema persiste, annotare:

- ***La natura del problema e tutte le informazioni utili relative alla garanzia***
- ***I dati relativi al tipo ed al modello riportati al centro del frigo/congelatore***

A questo punto contattare il Servizio Assistenza SAMSUNG più vicino.

Descrizione del Frigocongelatore


MANOPOLA DI SELEZIONE DELLA TEMPERATURA
CONGELATORE
FORI DI VENTILAZIONE
CONTENITORE PER IL GHIACCIO (OPZIONE)
RIPIANO CONGELATORE (cristallo o griglia in acciaio a seconda del modello)
CONTENITORE PER IL GHIACCIO ESTRAIBILE (OPZIONE)
UNITA' DI VENTILAZIONE (OPZIONE)
COMPARTO 0° GRADI (OPZIONE)
LAMPADA FRIGO
CASSETTO MULTIUSO (OPZIONE)
RIPIANI DEL FRIGORIFERO (Vetro infrangibile, cristallo o griglia in acciaio a seconda del modello)
CASSETTO FRUTTA E VERDURA
SEPARATORE CASSETTO FRUTTA E VERDURA
FRIGORIFERO
VASSOIO PENSILE
SENSORE PORTA APERTA/CHIUSA (interruttore luce frigorifero)
PORTAUOVA
MANOPOLA DI SELEZIONE DELLA TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO
VASSOIO PORTA REGOLABILE
COMPARTO LATTICINI (OPZIONE)
COMPARTO VINI (OPZIONE)
SEPARATORE BOTTIGLIE SCORREVOLE (OPZIONE)
VASSOIO PENSILE JUMBO
PORTABOTTIGLIE

Inversione del lato di apertura delle porte (Solo mod. RMB)

I









Smontaggio delle porte

Porta del congelatore

1	Rimuovere la copertura di plastica che si trova sulla cerniera.
2	Svitare ed asportare la cerniera, quindi sollevare e togliere la porta del congelatore.

Porta del frigorifero

1	Allentare ed estrarre le 3 viti della cerniera.
2	Smontare l'interruttore della porta.
3	Sollevare ed togliere la porta del frigorifero.

➢ Spostare da sinistra a destra il fermo che si trova nel margine inferiore della porta del congelatore e della porta del frigorifero per bloccarlo.

Inversione del lato di apertura delle porte (Solo mod. RMB)

Chiudere il foro dell'interruttore del frigorifero con il tappo che chiudeva il foro corrispondente sul lato opposto, e in quest'ultimo montare l'interruttore della porta.



Montaggio della porta



Porta del frigorifero

1	Spostare la cerniera inferiore della porta del figorifero da destra a sinistra e fissarla.
2	Far scendere la porta del frigorifero nella sede di montaggio.
3	Serrare la cerniera per bloccare i cardini.



Porta del congelatore

1	Rimontare i cardini della porta del congelatore fissando la cerniera inferiore.
2	Rimontare i cardini e la cerniera superiore della porta del congelatore.
3	Montare la copertura di plastica della cerniera.



ELECTRONICS